



Краткое руководство

JCB LiveLink – это программное обеспечение, которое позволяет службе сервиса, а также владельцам машин JCB контролировать и управлять своими машинами удаленно. Все, что Вам потребуется — это компьютер, подключенный к интернету. Терминал LiveLink встраивается в машину, контролирует данные о ней и отправляет информацию владельцу машины посредством технологии мобильной связи.

Для работы в данной системе вы должны получить приглашение на свою почту, после чего пройти простую регистрацию.

В случае, если вы уже ранее регистрировались, просто перейдите на сайт www.jcbll.com для дальнейшей работы.

Оказавшись на странице приветствия, введите свои почту и пароль. При первом запуске, рекомендуем поменять язык по умолчанию на русский (кликните на российский флаг с нелогичным названием «Английский»).

Sign in:

Choose your language



Email address:

Password:

Remember me on this computer.

Sign in

[Reset my password](#)

[Privacy policy](#)



Краткое руководство

Оказавшись на главной странице, вы можете поменять язык меню на русский. **Для этого:**

- нажмите на кнопку Profile **(1)**
- и поменяйте язык на русский **(2)**,
- затем нажмите кнопку Update **(3)**.



Краткое руководство

Главное меню состоит из:

- Уведомлений **(1)**
 - Списка Машин **(2)**
 - Карты **(3)**
 - Текущей даты **(4)**
 - Суммарный итог работы за сутки **(5)**
- Чтобы перейти на страницу своей техники, кликните на серийный номер в списке машин.



Краткое руководство

На текущей странице собрана вся доступная информация по вашей машине. **Содержание вкладок в центре экрана:**

Текущая информация по машине **(1)**

Активность на нужный момент времени **(2)**

Уведомления (о предстоящем ТО или неисправностях) **(3)**

Информация о проведенных ТО **(4)**

Сервисные обновления **(5)**

Анализ расхода топлива **(6)**

[Machines](#) > Machine overview

JCB3CX4TA Backhoe / 3CX Series



VIN: JCB3CX4TA0
Serial: 2110306

[Hide machine information](#)

Machine information

Last contact: 28/05/2013 10:50:57
Customer: --
Contract: [Livelihood 24 Month](#)
Expires on: 28/06/2015
Total machine life 4.2
hours:

Operating hours

Sun :08:00 - 19:00
Mon :00:00 - 23:00
Tue :00:00 - 23:00
Wed :00:00 - 23:00
Wed :08:00 - 19:00
Thu :00:00 - 23:00
Thu :08:00 - 19:00
Fri :00:00 - 23:00
Fri :08:00 - 19:00
Sat :08:00 - 19:00

Dealer

Lonmadi Group

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Current

Activity

Notifications

Servicing

Service updates

Analysis

Status

Service updates: 1 available

Tracking unit battery:



100%